OMSID # 205703188
Núm. de modelo THD338399.1a

GUÍA DE USO Y CUIDADO

Elite 2-Puertas Gabinete De Pared - Blanco



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay
de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este, de lunes a viernes

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTON BAY.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Hampton Bay por la compra de esta librera decorativa. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Hampton Bay!

Tabla de contenido

Tabla de contenido 2
Información de seguridad 2
Garantía. 2
Pre-ensamblaje 3
Planificación del ensamblaje 3
Herraje incluido 3
Contenido del paquete 4
Ensamblaje 5
Límites de peso 9

Información de seguridad

Lea y comprenda todas las instrucciones antes del ensamblaje.

ADVERTENCIA: Ancle la librera a la pared después del ensamblaje para evitar volcadura accidental y lesiones.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO DE UN AÑO

LO QUE ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía limitada cubre la compra original de este producto utilizado para fines comerciales,

Personales o domésticos normales. El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra (salvo el desgaste y uso normales) por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra, excepto como se estipula a continuación. El proveedor, a su opción, reemplazará con un producto comparable, libre de cargos, cualquier producto comprado a él que falle bajo uso normal como resultado de tal defecto.

Los materiales están garantizados por un año a partir de la fecha de compra. Se requiere prueba de compra en la forma de un recibo (copia u original) para validar la garantía.

El proveedor brinda esta garantía limitada en lugar de todas las otras garantías expresas o implícitas. Están expresamente excluidas todas las garantías de comercialización o idoneidad para un propósito particular. La obligación única del proveedor y la solución exclusiva del usuario bajo esta garantía estará limitada a la reparación, reembolso o reemplazo a la discreción exclusiva y costo del proveedor, del producto o componentes.

ESTA GARANTÍA APLICA ÚNICAMENTE A LOS EE. UU. Y CANADÁ.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía no aplica a daños causados por incendio, accidente, negligencia, mal uso o uso que no sea el indicado en las instrucciones del producto, limpieza inapropiada u otras circunstancias no directamente atribuibles a defectos en materiales y mano de obra.

Las variaciones naturales que ocurren en la madera u otros materiales no serán consideradas defectos y el proveedor no garantiza la solidez del color o la coincidencia de colores, granos o texturas de tales materiales. Esta garantía no aplica a: modificaciones del producto, acoplamientos no aprobados al producto y productos que no fueron instalados o mantenidos de acuerdo con las instrucciones y advertencias del producto.

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.Hamptonbay.com.

Pre-ensamblaje

PLANIFICACIÓN DEL ENSAMBLAJE

Compare todas las piezas con las listas de Herraje incluido y Contenido del paquete en este manual. Si hace falta alguna pieza o se encuentra dañada, no intente ensamblar este producto. Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.HamptonBay.com.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Destornillador de punta plana

Destornillador Phillips

HERRAJE INCLUIDO

NOTE: No se muestra el tamañ o real de los herrajes.



Pieza	Descripción	Cantidad
a	Cierre de leva	16
b	Perno de leva	16
c	Clavijas de Madera	20
d	Soporte de repisa	4
e	Perno	4
f	Pomo	2
g	Tornillo 3.5*14 mm	24
h	Bisagra	4
i	Tornillo 4*76 mm	4

Pre-ensamblaje (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Panel superior/Base	2
B	Tabla lateral	2
C	Barras transversales	2
D	Repisa ajustable	1
E	Puerta izquierda	1
F	Puerta derecha	1

Ensamblaje

1 Prepare los dos paneles superiores y los dos paneles laterales

- □ Atornille cuatro pernos de leva (b) en los agujeros apropiados sobre los dos paneles superiores (A).
- □ Inserte doce clavijas de madera (c) en los dos paneles superiores (A).
- □ Atornille doce pernos de leva (b) en los agujeros apropiados sobre los dos paneles laterales (B).



2 Ensamble el panel inferior

- □ Inserte ocho clavijas de madera (c) en las dos barras transversales (C).
- □ Coloque las barras transversales (C) por encima de los pernos de leva (b) del panel superior/inferior (A) , Asegure conjuntamente mediante la inserción de dos cierres de leva (a) en los agujeros apropiados sobre las barras transversales inferiores (C) y gire hacia la derecha hasta que ellos encajen en su lugar sober los pernos de leva (b).
- □ El mismo paso de ensamblaje para las otras barras transversales (C) y el panel superior/inferior (A).



Póngase en contacto con el 1-855-HD-HAMPTON para asistencia adicional.

Ensamblaje (continuado)

3 Ensamble el panel lateral

- □ Conecte el panel lateral (B) y los dos paneles superiores (A) y las barras transversales (C) , asegurando que las clavijas de madera (c) y los pernos de leva (b) están completamente insertados en los agujeros apropiados.
- □ Inserte seis cierres de leva (a) en los agujeros de los dos paneles superiores (A) y las dos barras transversales (C), luego gire todos los cierres de leva (a) hacia la derecha hasta que encajen en su lugar sobre los pernos de leva (b).



4 Ensamble el otro panel lateral

- □ Siga el Paso 3 para instalar el otro panel lateral (B).



Ensamblaje (continuado)

5 Ensamble los estantes ajustables y la bisagra

- □ Inserte cuatro soportes de estante (d) en los agujeros deseados de los gabinetes ensamblados y coloque el estante (D) por encima de los soportes (d).
- □ Mediante cuatro tornillos (g) y una bisagra (h) para bloquear el panel lateral (B) , el mismo paso de ensamblaje para las otras tres bisagras (h).



6 Ensamble la puerta

- □ Mediante dos tornillos (g) y una bisagra (h) para bloquear la puerta , el mismo paso de ensamblaje para las otras bisagras (h).
- □ Mediante dos pernos (e) para conectar el pomo (f) con la puerta (E y F) , el mismo paso de ensamblaje para el otro pomo (f).



Póngase en contacto con el 1-855-HD-HAMPTON para asistencia adicional.

Ensamblaje (continuado)



	**Pour régler la hauteur verticale. Desserrez les quatre vis "A" sur les deux charnières. Deux d'entre elles sont habituellement dans des fentes afin de vous permettre de les ajuster vers le haut ou le bas de quelques mm. Resserrez les vis après l'ajustement.**
	**Pour régler la profondeur. Desserrez la vis "B" et ajustez la porte. Si la porte ne peut pas s'ajuster, desserrez la vis "C", puis essayez de nouveau. Serrez les vis "B" et "C".**
	**Pour régler latéralement. Tournez la vis "C" sur les DEUX charnières de chaque porte.**

Ensamblaje (continuación)

7 Instale los gabinetes de pared de puertas en la pared de madera

- □ Perfore agujeros (2.5mm) de diametro de 2/16” en la pared de madera a la altura correspondiente a los agujeros de las barras transversales (G), a través del agujero de las barras transversales, utilizando cuatro tornillos de 3” (k) para apretar el gabinete de pared en el agujero de la pared de madera.


La altura recomendada del gabinete por encima del suelo es de 60 pulgadas a 70 pulgadas, si no está satisfecho con la altura, puede ajustarla de acuerdo con el pensamiento individual, finalmente en la misma vía a la pared de los gabinetes.
i
H 60 in ~70 in

LÍMITES DE PESO

- □ Esta unidad ha sido diseñada para soportar las cargas máximas mostradas. Superar estos límites de carga podría ocasionar encorvado, inestabilidad, colapso del producto, y/o lesiones graves.

ADVERTENCIA : Asegúrese de que todos los objetos se retiren antes de mover la unidad ensamblada. La unidad debe ser levantada por más de una persona y no debe arrastrarse ni empujarse. No hacerlo así causará daños al producto, inestabilidad, colapso del producto y/o lesiones graves.



Póngase en contacto con el 1-855-HD-HAMPTON para asistencia adicional.

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay
de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este, de lunes a viernes

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserve este manual para uso futuro.